

Schnellkursus Midiboek

Dieser Kursus ist dazu erstellt, um einen schnellen Einstieg in Midiboek zu erhalten.

Midiboek kann vieles. Lesen Sie dazu später in der Anleitung die einzelnen Komponenten.

Nur beim ersten Start von Midiboek:

Passen Sie die folgenden Einstellungen wenn nötig an.

- Stelle die Sprache auf "Deutsch"
- Setze die Kalibrierung auf "1000"
- Wenn keine Gegenmelodie vorhanden ist, dann entferne das Häkchen bei "Begleitung."
- Wenn DIN-A4 Papier verwendet wird, setze die Blattlänge auf "270" u. wähle "Querformat"
- Stelle den richtigen "Druckertyp" ein.
- Entferne das Häkchen bei "Noten ausgefüllt"
- Setze die Anzahl "Seiten p. Blatt" auf 1

Dieses ist die Standard – Basiseinstellung

Lassen Sie den Rest der Einstellungen offen, bis Sie wissen, welche Sie noch festlegen wollen. Natürlich können auch alle anderen Einstellungen von Beginn an festgelegt werden.

Um Arbeiten zu können braucht Midiboek ein Gamma.

Dieses Gamma ist die Bezeichnung für die Orgel und bestimmt, wie und was gedruckt wird.

Verwenden Sie das passende Gamma von der Web-Site, wo Ihr Midiboek runtergeladen hat. (für die 20iger Höffle zB. 20hoffle.gam)

Ist das passende Gamma nicht vorhanden, passen Sie ein ähnliches Gamma an.

Fügen Sie das Gamma in das Laufwerk C in das Unterverzeichnis midigam, welches durch Midiboek während der Installation angefertigt ist.

Beachten Sie, dass der Name des Gamma mit .gam endet, anders erkennt Midiboek das Gamma nicht.

Bei Versenden p. Mail setzt Outlook manchmal .txt dahinter. Verändere den Namen dann abgespeichert wieder einmal in \midigam

Suche links unten im Fenster nach dem richtigen Gamma und klicke diesen an, so dass dieser im schmalen Fenster oberhalb des Auswahlfeldes steht. Durch Klick auf den Button "Gamma" kann dieser gelesen und bearbeitet werden.

Suche im Fenster links oben nach dem Ordner in dem die Midi-Dateien gespeichert sind und öffne den Ordner.

Jetzt werden die Midis im darunterliegenden größerem Fenster angezeigt.

Midiboek hält die Einstellung bis zur nächsten Änderung.

Zur Übersetzung.

Klicke im größeren Fenster ein Midi-File an. Der Name des gewählten Midis wird im schmalen Fenster darunter angezeigt. Mit dem Button darüber kann dieses Midi jetzt auch abgespielt werden.

Um das Buch oder Rolle auf Papier zu drucken musst das Midi erst einmal übersetzt werden. Dieses geschieht durch ein Klick auf den Button "Übersetzen".

Danach öffnet sich die Spalte OK, Vorschau und Drucken. Wenn anstatt OK eine Fehlermeldung erscheint, drücken Sie auf "Bericht".

Dort ist die Ursache der Fehlermeldung niedergeschrieben. Es kann ein Fehler mit dem Gamma sein, meistens jedoch sind es Noten, die nicht in das Gamma passen. Ein Gamma Fehler kann gelöst werden in dem die Taste Gamma gedrückt wird. Dort lassen sich die Gamma Einstellungen ändern, bzw. Anpassen. Danach kehrt man wieder zu Menu zurück. Notenfehler lassen sich mit einem Notenbearbeitungsprogramm zB. Noteur bearbeiten.

Vor dem Drucken kann man sich das Ergebnis über den Button "Vorschau" ansehen. Es können alle Seiten einzeln angesehen werden.

Über das "Menu" geht es zum vorherigen Fenster zurück. Ist alles Ok, klicke auf "Drucken" dann werden alle Seiten in Folge gedruckt. Oder durch "Auswahl nur einzelne gewünschte Seiten.

Eine Auswahl andere Möglichkeiten

- Es kann Spiegelbildlich gedruckt werden, wenn es einfacher zu Stanzen ist. Die Anschlagkante wird dann an der anderen Seite des Papiers ausgedruckt.
- Falls die Noten im Midi falsch ausgerichtet stehen, können Taktlinien gedruckt werden um dieses zu kontrollieren.
- Bei einem Midi mit Schlagwerk im Register wird dieses Schlagwerk unterdrückt. Es kann vorkommen, dass dieses als Fehlermeldung angezeigt wird.
- Durch mit Rand links und Rand oben zu experimentieren kann es vorkommen, einer der Ränder nicht beschnitten werden muss. Dieses ist bei den Druckern verschieden und muss ausprobiert werden.
- Nicht ausgefüllte Noten sparen Tinte und sind beim Stanzen übersichtlicher.
- Niedrige Druckqualität spart Tinte und ist bei den meisten Druckern ausreichend.
- Wenn Sie sehr schmale Rollen haben, können zwei Reihen auf einer A4-Seite gedruckt werden.
- Wenn Sie Rollen/Bücher die breiter sind als 19cm, können Sie im Querformat drucken. Machen Sie die Buchlänge dann ungefähr 180.
- Mit Midiboek kann auch auf DIN-A3 Drucker und größer gedruckt werden.
- Mit Transposition kann mit der Noten-Position der Musik experimentiert werden, um die Anzahl der Noten die nicht im Gamma sitzen zu vermindern. Wenn Sie Noteur installiert haben kann damit besser transponieren bis zur meist günstigerer Positionierung.
- Mit der Option "Melodie" können Sie Drucke machen von Umschläge von Zylindern mit mehrere Melodien. Siehe Anleitung Midiboek.
- Alle Ausführungsmöglichkeiten von Midiboek sind genau in vier Sprachen dargestellt. Lesen Sie die Dokumentation falls ein Problem entsteht, oder wenn sie nach zusätzliche Einstellmöglichkeiten suchen.