



Linke Seite: Achse mit dem Mittenfinder über Kreuz markieren.

Rechte Seite: Achse für Bohrloch markiert und gekörnt.



Beide Markierungen erhalten ein Bohrloch von  $d = 5\text{mm}$ .  
Besitzer einer Drehbank haben es ein wenig einfacher. Sie brauchen das Achs Holz nur einspannen und zentriert bohren.