


Der Klavierheber

Nachdem die Hubhöhe eingestellt war, wurde die Ausrichtung in der Vertikalen und der Horizontalen vorgenommen.



Für die Justierung wurde die Walze feststellt auf das letzte Lied fixiert und dann genau auf den auf der Walze befestigten Justierstreifen hin eingestellt.

Damit beim späteren Spielen die Klaviatur nicht angehoben wird, muss diese durch zwei selbst gefertigte Schenkelfedern in Position gehalten werden.



Feder links

Feder rechts

